

Norma de poluare este trecută exclusiv în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), nu și în certificatul de înmatriculare (talon)

În funcție de modelul cărții (CIV), o găsești astfel:

Pe CIV de tip nou

- La **punctul 6** (*Număr național de registru*): ultimele două caractere din șirul de litere și cifre indică norma Euro.
- La **punctul 17** (*Cod național de emisii*): aici sunt trecute direct doar caracterele care reprezintă norma de poluare.

Pe CIV de tip vechi

- La **punctul 5** (*Număr de omologare*): ultimele două caractere din acest număr reprezintă norma de poluare (nu se iau în calcul semnul „/” sau anul fabricației)

Cum interpretezi ultimele două caractere (codurile):

- **Euro 6**: se codifică prin E6, R6 sau T6
 - **Euro 5**: se codifică prin E5, R5, RE, T5 sau H5
 - **Euro 4**: se codifică prin E4, R4, K4, T4 sau H4
 - **Euro 3**: se codifică prin E3, R3, T3 sau H3
 - **Euro 2**: se codifică prin E2, R2, K2, T2, H2 etc.
 - **Euro 1**: se codifică prin E1, R1, K1, T1 sau H1
 - **Electric**: se codifică prin EE
-